



MultiDAP

Face Arrière

- 1- Utilisation d'un MultiDAP seul.
Pour rendre la sortie mix opérationnelle, positionner les cavaliers sur Master.
- 2- Utilisation de plusieurs MultiDAP couplés par le Bus Audio RS (HE14).
Dans ce cas, positionner les cavaliers sur Master sur le MultiDAP utilisé en mixage et, positionner les cavaliers sur Slave sur les autres MultiDAP.

