



RSF Europe SA  
Rue de l'Industrie, 18  
L-8399 WINDHOF G-D Luxembourg  
E-Mail : [tech.support@rsf-europe.com](mailto:tech.support@rsf-europe.com)



RSF  
45 Av, Marcel Dassault  
31500 TOULOUSE France  
[www.rsf-europe.com](http://www.rsf-europe.com)



# Technique

## Les Différents codes IR et RF de l'Optima4

Touche Volume - et Touche « On » Allumage en mode Menu

Puis choix 1 Statistiques.

Puis choix 2 mode Debug.

Puis choix 3,4,5 mode Duplication.

Touche Volume + et Touche « On » Sortie du Mode Secure.

		IR	RF
1 à	Messages des dossiers langues.	Ok	OK
890	Messages des dossiers langues.	OK	OK
891	Message Alarme 1.	OK	OK
892	Message Alarme 2.	OK	OK
893	Message Alarme 3.	OK	OK
894	Message Alarme 4.	OK	OK
895	Message Version langue.	BIP	
896	Message Composer le Numéro du commentaire.	BIP	
897	Message il n'y a pas de commentaire.	BIP	
898			
899			
900			
901 à	Messages du dossier général.	OK	OK
929	Messages du dossier général.	OK	OK
930 à	Transmission canal RF 2 à 16.	OK	-
944	Transmission canal RF 2 à 16.	OK	-
945	Pilotage Transmit OFF	OK	OK
946	Fonction pour évaluation uniquement : Mode Réception MP3		
947	Fonction pour évaluation uniquement : Mode Emission MP3		
948	Passage en mode Réception « Tour Guide » canal RF Programmé.		
949	Passage en mode Transmission « Transmit MIC ».		
950	Choix de la langue.		
951 à	Validation Langue 1 à 32.		
982	Validation Langue 1 à 32.		
983	Efface les statistiques. (Allumage en Debug ou en IR)		
984			
985			
986			
987			
988			
989	Choix du canal RF Guide Animateur.		
990			
991	Upload Driver.		
992	Upload Statut.		
993	Reset en Debug.		
994	Debug ON en IR.		
995	Debug OFF en IR.		
996	Upload All.		
997	Déclenchement Alarme RF		
998	Arrêt en mode Bloqué (Secure) pour sortir mise en charge. Ou vol+, et Touche On.		
999	Arrêt = Mise en charge.		