



# Manuel du WaveLinkD



Menus WaveLinkD

Advanced Setup :

**Advanced Setup**

- \* MIC Select
- Channel lock
- Remote ON/OFF
- Reserved cha...
- Change Firmw...
- Player
- Mode play
- Main Menu

**Change Firmware WaveLinkD**  
 Permet de faire la mise à jour des WaveLinkD en RF.  
 Voir Procédure de mise à jour des WaveLinkD

**Player**  
 Permet de Choisir le récepteur :  
 Compact ou Optima ou WaveLinkD

**Mode play**  
 Choisir Direct transmit pour pouvoir envoyer les sons du TourGuide vers les WaveLinkD.

Vers → Main Menu

## Présentation des Produits :

### Le Récepteur WaveLinkD



Menus WaveLinkD

Setup :

**Setup**  
 \* Group number  
 Language  
 Advanced Setup  
 Main menu

**Group number**

Permet de choisir le numéro de groupe de l'émetteur. Le canal affecté dépendra des canaux réservés.  
 Numéro de canaux disponible : 2 à 16  
 Deux canaux identiques peuvent être utilisés par des groupes différents si leur proximité est > à 20mètres.  
 Exemple : si aucun canal n'est réservé, le groupe 1 sera sur le canal 2, le groupe 2 sur le canal 3 etc.  
 Le groupe 16 sera sur le canal 2 mais avec un ID différent qui ne pourra être reçu par le groupe 1.  
 Le groupe 17 sera sur le canal 3 etc.

**Language**

Permet de choisir le dossier Langue des sons qui seront diffusés.

Vers → **Advanced Setup**

**Main Menu**

Permet de revenir au menu principal.  
 La Touche Stop a la même fonction quelle que soit la position dans le menu.

**Présentation des Produits :**

**L'Émetteur TourGuide**



Micro « Type main »

Écouteur

Afficheur Oled

Clavier de sélection d'un message

Touche « On / Play»

Navigateur

Touche « OK »

**Micro Casque**

Prise Micro/Casque



- 2 Les Guides choisissent au départ de la visite le groupe (canal) utilisé et l'affectent aux WaveLinkD.  
À l'allumage le WaveLinkD est en attente du numéro de groupe (canal) ( voyant jaune à gauche clignotant)  
Remarque : Le guide avec son TourGuide peut choisir lorsqu'il éteint les WaveLinkD par « End visit » le mode du prochain allumage.

*Allumage par appui sur « Power »*

*Si extinction « End visit » en mode « Unlock »*

*Le voyant jaune de gauche flashe toutes les secondes*

*Allumage forcé en mode « Attente du numéro de groupe»*

*Maintenir la touche « Volume moins » et appuyer sur la touche « Power » jusqu'à ce que le voyant jaune de gauche s'allume (2 secondes), puis le voyant flashe toutes les secondes.*

**Remarque 1 :** Un appui sur une des touches allume le voyant vert et permet de vérifier qu'il est en marche.

**Remarque 2 :** Si le WaveLinkD n'est pas utilisé pendant 10 minutes il s'éteint.

Un simple appui sur la touche « Power » le rallume.

#### Extinction des WaveLinkD :

Le TourGuide permet d'éteindre tous les WaveLinkD du groupe.

Il existe une extinction manuelle :

Maintenir la touche « Power » appuyée jusqu'à l'allumage du voyant rouge puis jaune et relâcher. ( 1 seconde + 1 seconde )