



RSF Europe SA  
Rue de l'Industrie, 18  
L-8399 WINDHOF G-D Luxembourg  
E-Mail : [tech.support@rsf-europe.com](mailto:tech.support@rsf-europe.com)



RSF  
45 Av, Marcel Dassault  
31500 TOULOUSE France  
[www.rsfeurope.com](http://www.rsfeurope.com)



# Le Compact4 Le Basic L'XPerience

## La Zone « 0 »

Certains pays ont l'habitude de démarrer la visite par le numéro de message 0.

Ce message est en règle générale l'introduction.

D'autres pays ont l'habitude d'utiliser un autre numéro de message d'introduction par exemple : 99.

Les audioguides RSF gèrent maintenant le numéro de message 0 et chaînent sur un numéro au choix par exemple 99.

### Dans le cas du Compact4

A l'allumage, appuyer simplement sur PLAY et le Compact4 lance le message d'introduction.

Le Compact4 mémorise la dernière zone sélectionnée. Un appui sur PLAY lance la dernière zone.

Pour écouter pendant la visite, le message d'introduction, appuyer sur « 0 » puis sur PLAY.

### Dans le cas du Basic

Appuyer sur « 0 » puis sur PLAY et le Basic lance le message d'introduction. Un appui sur PLAY lance le message assistant.

### Dans le cas de l'XPerience

Appuyer sur « 0 » puis sur PLAY et l'XPerience lance le message d'introduction. Un appui sur PLAY lance le message assistant.

Remarque : Il faut pour bénéficier de cette nouveauté :

- Mettre iGuide à jour sur Internet : Version 5.3.7.xx
- Mettre les drivers des audioguides concernés à jour (Inclus dans iGuide v 5.3.7.xx):
  - o Compact4 : V 2.2.5316
  - o Basic : V 3.5.0114
  - o XPerience : V 3.3.0525
- Prévoir le message lu avec la zone « 0 » chaînée.
- Editer le Statut.

Remarque importante : Après mise à jour et sans modification du statut les audioguides se comportent comme avant.