



RSF Europe SA
43A, rue Principale
L-8376 KAHLER G-D Luxembourg
E-Mail : tech.support@rsf-europe.com



Nouveau



RSF
45 Av, Marcel Dassault
31500 TOULOUSE France
www.rsf-europe.com

Introduction d'un nouveau Mode sur OP2 et OP4 le mode Scroll.

Mode Scroll :

Déclenchement par code IR 800

Utilité : Permettre aux visiteurs d'écouter des messages en manuel en dehors de la zone d'émission IR. Par exemple sur des sièges de repos.

Autre Utilité : Un Optima avec démarrage sur zone 800 peut être utilisé comme version démo.

(Sur Statut, de préférence, pas d'affichage du numéro de zone.)

(Sur Statut, penser à mettre un Power OFF de 60s.)

Fonctionnement :

- La zone 800 est un message de type assistant (Explication de fonctionnement de cette Zone). Il est lu 1 fois à chaque passage sous la zone 800.
- Ensuite à chaque appui sur la touche Play/Pause/On (**Bouton appui côté sangle**) le message suivant est lu, ou interruption du message lu et passage et lecture du suivant.
- A chaque appui sur la touche Stop (**Bouton appui côté nez**), Interruption du message lu et passage et lecture du précédent.
- Ce mode Scroll fonctionne en boucle.

Remarque : Dans ce mode l'afficheur passe automatiquement en « affichage du numéro de zone » avec à la place du 8 un tiret.

Exemple : -01 -02 .

Remarque : On peut soit utiliser de nouveaux messages, soit utiliser des messages existants (alias)

Le passage sous un IR d'une zone existante remet l'Optima dans un mode standard.