



RSF Fabrication  
45 Av, Marcel Dassault  
31500 TOULOUSE France  
www.rsf-europe.com  
E-Mail : s.fernandez@rsf-europe.com



Distribution export  
RSF Europe SA  
Rue de l'Industrie, 18  
L-8399 WINDHOF G-D Luxembourg



# PANPHONICS

## Douche Sonore

### "Sound Shower 2"

## Informations Techniques

Procédure de réglage de l'amplificateur :

**Pour une utilisation de base :**

- Avec une source audio de type pro (Niveau ligne).
- Sans contrôle du volume en fonction du bruit ambiant.
- Sans augmentation virtuelle des basses.



← Réglage du DIP SWITCH

Paramétrage du Volume :

Pour un contrôle du volume à partir de la source.

1 - Ajuster le volume de la source à son maximum.

2 - Ajuster le Volume du Sound Shower 2 au maximum.

Pour cela presser le poussoir VOL+ à plusieurs reprises jusqu'à ce que le niveau n'augmente plus. Chaque pression du bouton de volume ajustera approximativement le volume d'un pas de 1dB.

Le total de ces pas de réglage est de 40.

3 - Ajuster le gain d'entrée (ajustable noire) pour que la diode de saturation (CLIP LED) ne s'allume que très aléatoirement pendant la lecture des médias.

Si la diode de saturation flashe continuellement, ou est toujours allumée, ajuster le gain à une valeur inférieure.

Pour augmenter le gain tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.



← Réglage du Gain